

Minihåndbok kontroller B400/B410/C440/C450/P470/P480

1.1 Grunnleggende funksjoner

Skriv ut denne siden slik at du alltid har den grunnleggende betjeningen for hånden.

Les først sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen for regulatoren.

Se veiledningene på Internett

For å komme raskt inn i betjeningen, skanner du QR-koden med smarttelefonen din eller angis Internettadressen i nettleseren:

www.nabertherm.com/tutorials/controller

Apper for lesing av QR-koder kan lastes ned fra de aktuelle kildene (App Stores)



Så på regulatoren











Slå på nettbryteren



Den finnes på hovedsiden




Sett nettbryteren i "I"-stilling.
(Nettbrytertypen avhenger av utstyr/ovnmmodell)

Innstill språk med hurtigvalgtastene

Forløp	Betjening	Visning	Merknader
Trykk på info-tasten			
Trykk lenge (2 sek.) på meny-tasten			
Trykk kort på valgknappen			
Drei for å velge språk			
Bekreft valget ved å trykke			

Velg hovedside			
Forløp	Betjening	Visning	Merknader
Trykk på tilbake-tasten			Hvis du vil tilbake til hovedsiden, trykker du lenge (2 sek.) på tilbake-tasten
Du har nådd hovedsiden når menytegnet vises øverst til venstre i displayet			

Last inn programmet og start det (etter å ha angitt programmet)			
Forløp	Betjening	Visning	Merknader
Tilbake til hovedsiden. Trykk kort på valgknappen			
Drei for å velge program			
Trykk for å bekrefte programmet			
Avvise startforsinkelse ved å trykke: [NEI]			
Start programmet med start-tasten			

Stoppe programmet			
Forløp	Betjening	Visning	Merknader
Et program som kjører avsluttes ved å trykke lenge (2 sek.) på starttasten			

1.2 Angi nytt program (programtabell)

Vær oppmerksom på at programangivelse er mer utførlig beskrevet i "Angi eller endre programmer".

Fyll først ut den fremstilte programtabellen.





Programnavn	
Ovn	
Annet	






Programalternativer (avhengig av ovnsens utrustning).

Aktiver laderegulering	
-------------------------------	--

Segment	Temperatur		Segmentets varighet Tid [tt:mm] eller rate [°/t)	Tilleggsfunksjoner (valgfritt):				
	Starttemperatur T_A	Måltemperatur		Kontrollert avkjøling	Ekstrafunksjoner			
					1	2	3	4
1	(0°)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

= Verdien overtas fra forrige segment

Angi nytt program			
Forløp	Betjening	Visning	Merknader
Trykk på [MENY], velg [ANGI PROGRAM] ved å dreie, og trykk for å bekrefte			
Velg tomt program ved å dreie, og trykk for å bekrefte			Programnummeret vises i menylinjen
Programnavn: Endre navn: -> Trykk Ikke endre navn: -> Drei videre			Endre forhåndsinnstilt navn (f.eks. "P01"): Endre blinkende tegn ved å dreie, bekreft tegnet ved å trykke. Et langt trykk (2 sek.) lukker angivelsen, og 1. segment vises.
Bekreft segmentet [S01] ved å trykke. Segmentnummeret vises i menylinjen.			P01-S01 betyr: Første segment [S01] i program 01 [P01]. Et program kan bestå av flere segmenter.
Velg ved behov starttemperatur [TA] på segmentet ved å dreie. Denne angivelsen er bare nødvendig i det første segmentet. Trykk for å bekrefte angivelsen.			Starttemperaturen [TA] valgt temperatur da programmet skal begynne. Vanligvis skal ikke denne innstillingen endres, ettersom ovnen generelt starter ved den aktuelle ovntemperaturen. I dette tilfellet kan temperaturen enkelt bekreftes ved å trykke på valgknappen
Angi måltemperatur for det første segmentet ved å trykke. Trykk for å bekrefte angivelsen.			
Drei for å velge om du vil angi tid [TID] eller grad per time [RATE]. Trykk for å bekrefte angivelsen.			Angivelse av tid [TID] gjøres i formatet Time:Minutt (tt:mm), [TAKT] i grader per time (°/t).
Drei for å angi tidsvarighet [TID] eller grader per time [RATE] for segmentet. Trykk for å bekrefte angivelsen.			
Drei for å velge ekstrafunksjoner. Trykk for å bekrefte angivelsen.			Antallet ekstrafunksjoner avhenger av ovnens utstyr (f.eks. styring av luftespjeldet).

Angi nytt program			
Forløp	Betjening	Visning	Merknader
Velg neste segment ved å dreie, og trykk for å bekrefte.			Neste segment angis automatisk.
Gjenta trinnene ovenfor til alle segmenter er angitt. Dersom ingen øvrige segmenter behøves, angir du ingen måltemperatur i det siste segmentet (ordet [SLUTT] vises), men lagrer programmet som beskrevet i følgende trinn Ekstrafunksjoner som er satt i sluttsegmentet settes fortsatt etter programslutt.			
Lagring av programmet: Trykk lenge (2 sek.) på valgknappen.			Dersom programmet ikke skal lagres, må valget være [NEI]. Alternativt kan programmet også lagres ved å trykke på "Tilbake"-tasten  .